



## FÖRESKRIFTER

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER, SE K1-01-02-00-001

## FÖRKLARINGAR

- ① 1+1 JOMA VINKELESÄG 4443002 ELLER LK.V.  
FULLSPIKAS MED 14+5 ANKARSPÄ 4,0x40 TILL  
VERKSEDEL OCH BULTAS TILL BETONG MED  
EXPANDER M12x105 ELLER LK.V.
  - ② TAKSTÖL FÄSTS TILL 45x170 REGEL MED  
1+1 FÖRSKJUTNA JOMA VINKELESÄG 414  
ELLER LK.V. ENL. K1-25-6-02-00-701, DETALJ G701
  - ③ 1 JOMA VINKELESÄG 4443002 ELLER LK.V.  
FULLSPIKAS MED 14+5 ANKARSPÄ 4,0x40 TILL  
VERKSEDEL OCH BULTAS TILL BETONG MED  
EXPANDER M12x105 ELLER LK.V.
- ALLT VIRKE MOT BETONG SKALL AVSKILJAS MED  
KAPILLÄRBRÄYTNDE SYLLISOLERING.
- SYLL I YVB05 FÄSTS TILL BETONG MED M12 EXPANDER  
 $S_{max} = 1200 \text{ mm}$ , TAKSTÖDJP MIN 60mm.

## HÄNVISNINGAR

[illegible]