

## Princip för putsfasader i Odde

Fasaderna ska ha en riven ädelputs som ytskikt. En förutsättning för detta är att de utförs som tjockputs. Fönsternischer och "jokrars" fasader kan dock avfärgas med organisk puts/färg för att uppnå större färgdjup. Färger stäms av mot de prover som tagits fram i färgplanen för Odde

### Tjockputs

Tjockputs är en puts som är tjockare än 10 mm. Tillsammans med en ädelputs blir putsen ca 20 mm.

(Den totala putstjockleken skall uppfylla AMA LBS/4 klass d)

### Ädelputs

Ädelputs är en oorganisk (mineralisk) ytskiktputs som innehåller kalk, cement, dolomit och pigment. Man tillsätter även glimmer som gör att fasadputsen glimrar. Det är en genomfärgad ytskiktputs som är diffusionsöppen vilket gör att fasadputsen kan andas. Ädelputser som vi använder oss av idag började bli vanligt runt 1950 med tillsats av cement vilket skapade en hårdare ytskiktputs.

### Rivputs

Rivputs innebär man river putsen med en spikförsedd bräda. Rivputsen sprutas normalt upp på fasadytan för att sedan bearbetas och ska rivas av innan den torkat.

(Rivputsen i Odde skall handrivas och ha skall ha struktur 8 enligt HUS AMA)