

65766_1545

65766_1546

EJ BIFALL

65765_1546

0 5 10 15 20 Meter

VANLIGT FÖREKOMMANDE SYMBOLER		TECKENFÖRKLARING	
	Gemensamma	Kortform	Flödestyp
	Ledning < 400mm	A	Avlopp
	Ledning > 400mm	Ad	Dagvatten
	Propadd Ledning	Ak	Kombinerat
	Ledning nr funktion	As	Spillvatten
	Avstängningsventil	Bd	Brandarm
	Ledning osäkert läge	Bm	Bergrum
	Dimensionsförändring	Bs	Brandsignal
	Skyddsör	Bv	Brandvatten
	Avlopp	Dragr	Dragrör
	Tryckledning	Drage	Dragsteg
	Nedstigningsbrunn	E	Fjärrkyla
	Tillsynsbrunn, rensbrunn	(Fri)A	Avlopp (TK)
	Dagvattenbrunn	(Fri)V	Vatten (TK)
	Vatten	Fv	Fjärrvärme
	Brandpost	G	Städgas
	Spolpost	Gf	Grundförstärkning
	El	(Gk)A	Avlopp (TK)
	Belysningscentral, kopplingskåp	(Gk)El	El (TK)
	Belysningsstolpe	(Gk)G	Gas (TK)
	Tele	(Gk)Jordv	Jordvärme
	Kabelbrunn	(Gk)Ky	Kylvatten
	Trafiksignal	(Gk)T	Tele (TK)
	Signalstolpe	(Gk)V	Vatten (TK)
	Styrapparat, kopplingskåp	Ku	Kulvert
	Optofiber/Kabel-TV	Mr	Murrester
	Skåp	Mv	Markvärme
	Brunn	O	Optofiber/kabel-TV
	Övriga Anordningar	Sa	Sopug
	Grundförstärkning	(Sh)A	Avlopp (Hamm)
	Stompunkt	(Sh)El	El (Hamm)
		(Sh)V	Vatten (Hamm)
		T	Tele
		Ts	Trafiksignal
		Ub	Undertry ggnad
		V	Vatten
		Vk	Värmeulvert
		Vs	Signalkabel

Varning från ledningsägare

Skanova (kabelanvisning)	020-53 10 00
<input type="checkbox"/> Telekabel:	
Fortum Distribution AB	08-671 70 00
<input type="checkbox"/> Elkabel:	
Fortum Värme AB	08-671 70 00
<input type="checkbox"/> Gas:	
<input type="checkbox"/> Fjärrvärme/Kyla:	
Trafikkontoret	08-508 272 00
<input type="checkbox"/> Fördelning:	
<input type="checkbox"/> Trafiksignaler:	
<input type="checkbox"/> Anordningar:	
Stockholm Vatten AB	08-522 120 00
<input type="checkbox"/> Avlopp:	
<input type="checkbox"/> Vatten:	
AB Stokab	08-508 302 00
<input type="checkbox"/> Optofiber:	
Stadsbyggnadskontoret	08-508 260 00
<input type="checkbox"/> Baskare:	
<input type="checkbox"/> Om stompunkt (nåtpunkt) grävs bort eller saknas i samband med ledningsarbete ska NI kontakta Stadsbyggnadskontoret på tel.: 08-508 282 95 stompunkt@gh.stockholm.se	

Viktig information

Det ligger ansvarig arbetsledare vid anläggningsarbeten och grundundersökningar att följa anvisningar i Teknisk handbok, del 5, den hittar på: www.stockholm.se/tekniskhandbok

Särskilt skall beaktas säkerhetsavståndet för samtliga underjordiskt förlagda anläggningar. Säkerhetsavstånd är 1,0 meter på var sida om ledningen. Inom säkerhetsavståndet får enbart handschakt förekomma.

Gasledningarnas lägen skall betraktas som osäkra trots bekräfgna linjer.

Överföring till digitalt medium får ej ske utan medgivande av respektive ledningsägare.

Observera att schaktning inom Stockholms stad måste anmälas till Stadsmuseets arkeologiska enhet, tel. 08-508 31 600.

Kostnader för skador uppkomna vid grävning debiteras av respektive ledningsägare.

Ska arbeten utföras på eller intill Danverkets mark ska Banaområde Stockholm kontaktas innan arbetet startas.

När arbeten, schakt, sprängningar etc. ska utföras i närheten av tunnelbananläggning/ spåravsnitt ska alltid kontakt tas med Storstockholms Lokaltrafik (SL).

Stockholm Vatten AB har upphovsrätten till denna karta.

Samlingskartan

Del av: 65766_1546

Skala 1: 200
Koordinatsystem: Sweref 99 18 00

KARTAN ÄR AKTUALITETSGRANSKAD

OBSERVERA
Att inom kvarteretsmark har granskning ej skett. Giltighet för granskat område är 1 månad från nedanstående datum.

☐ Granskningen avser hela kartan
☒ Granskningen avser avgränsat område
Granskad av: Per-Arne Johansson 08-522 123 61
Uppdragsnummer: 091779
Datum: 2009-11-20
E-post: Per-Arne.Johansson@stockholm.vatten.se

Giltigheten för kartan kan förlängas upp till 3 månader med en månad åt gången under förutskickning.
Att beställaren kontakta oss en arbetsvecka innan giltighetstidens slut för uppdatering.



Samlingskartan
Produktionsansvarig Stockholm Vatten AB
08-522 120 00